

**УДК 621.316.544.1(035.5)**

**ББК 32.844.1-04я2**

**E26**

**Евстифеев А.В.**

**E26** Микроконтроллеры AVR семейства Mega. Руководство пользователя. — М.: ДМК Пресс, 2015.— 588 с.: ил. (Серия «Программируемые системы»).

**ISBN 978-5-97060-259-1**

Книга представляет собой справочное руководство по однокристальным микроконтроллерам AVR семейства Mega фирмы ATMEL. Рассмотрена архитектура микроконтроллеров AVR, ее особенности, приведены основные электрические параметры. Подробно описано внутреннее устройство микроконтроллеров, система команд, периферия, а также способы программирования. Основой данного издания послужила популярная книга «Микроконтроллеры AVR семейств Tiny и Mega», материал которой был существенно переработан и дополнен описаниями новых моделей.

Предназначена для разработчиков радиоэлектронной аппаратуры, инженеров, студентов технических вузов.

УДК 621.316.544.1 (035.5)  
ББК 32.844.1-04я2

Главный редактор *Мовчан Д. А.*

*dmkpress@gmail.com*

Ответственный редактор *Т. Е. Брод*

*Верстка В. И. Матвеева*

*График А. Н. Ключков*

*Корректор Г. Б. Абдуеева*

Формат 60x90/16.

Гарнитура «NewtonC». Печать офсетная. Усл. печ. л. 37,0.

Веб-сайт издательства: [www.dmk.ru](http://www.dmk.ru)

**ISBN 978-5-94120-090-0 (Додэка)**

© Издательский дом «Додэка-XXI»

**ISBN 978-5-97060-259-1 (ДМК Пресс)**

© Издание, ДМК Пресс, 2015

# ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие .....	8
<b>Глава 1. Знакомство с семейством Mega .....</b>	<b>10</b>
1.1. Общие сведения .....	10
1.2. Отличительные особенности .....	10
1.3. Характеристики процессора .....	11
1.4. Характеристики подсистемы ввода/вывода .....	11
1.5. Периферийные устройства .....	12
1.6. Архитектура ядра .....	12
1.7. Цоколевка и описание выводов .....	13
<b>Глава 2. Архитектура микроконтроллеров семейства Mega .....</b>	<b>87</b>
2.1. Общие сведения .....	87
2.2. Организация памяти .....	101
2.2.1. Память программ .....	103
2.2.2. Память данных .....	105
2.2.3. Энергонезависимая память данных (EEPROM) .....	160
2.3. Счетчик команд и выполнение программы .....	165
2.3.1. Счетчик команд .....	165
2.3.2. Функционирование конвейера .....	166
2.3.3. Команды типа «проверка/пропуск» (Test & Skip) .....	167
2.3.4. Команды условного перехода .....	167
2.3.5. Команды безусловного перехода .....	167
2.3.6. Команды вызова подпрограмм .....	169
2.3.7. Команды возврата из подпрограмм .....	171
2.4. Стек .....	171
<b>Глава 3. Система команд .....</b>	<b>172</b>
3.1. Общие сведения .....	172
3.2. Операнды .....	172
3.3. Типы команд .....	174
3.3.1. Команды логических операций .....	175
3.3.2. Команды арифметических операций и команды сдвига .....	175

**4 ■ Оглавление**

---

3.3.3. Команды битовых операций . . . . .	175
3.3.4. Команды пересылки данных . . . . .	176
3.3.5. Команды передачи управления . . . . .	176
3.3.6. Команды управления системой . . . . .	178
3.4. Сводные таблицы команд . . . . .	179
3.5. Описание команд . . . . .	185
<b>Глава 4. Тактирование, режимы пониженного энергопотребления и сброс . . . . .</b>	251
4.1. Общие сведения . . . . .	251
4.2. Тактовый генератор . . . . .	251
4.2.1. Генератор с внешним резонатором . . . . .	254
4.2.2. Низкочастотный кварцевый генератор . . . . .	256
4.2.3. Внешний сигнал синхронизации . . . . .	256
4.2.4. Генератор с внешней RC-цепочкой . . . . .	256
4.2.5. Внутренний калибранный RC-генератор . . . . .	257
4.2.6. Внутренний RC-генератор на 128 кГц . . . . .	259
4.2.7. Управление тактовой частотой . . . . .	259
4.3. Управление электропитанием . . . . .	262
4.3.1. Режимы пониженного энергопотребления . . . . .	262
4.3.2. Управление тактовыми сигналами модулей . . . . .	268
4.3.3. Общие рекомендации по уменьшению энергопотребления . . . . .	271
4.4. Сброс . . . . .	273
4.4.1. Сброс по включению питания . . . . .	277
4.4.2. Аппаратный сброс . . . . .	278
4.4.3. Сброс от сторожевого таймера . . . . .	279
4.4.4. Сброс при снижении напряжения питания . . . . .	279
4.4.5. Управление схемой сброса . . . . .	281
<b>Глава 5. Прерывания . . . . .</b>	291
5.1. Общие сведения . . . . .	291
5.2. Таблица векторов прерываний . . . . .	291
5.3. Обработка прерываний . . . . .	306
5.4. Внешние прерывания . . . . .	308
<b>Глава 6. Порты ввода/вывода . . . . .</b>	320
6.1. Общие сведения . . . . .	320
6.2. Регистры портов ввода/вывода . . . . .	321
6.3. Конфигурирование портов ввода/вывода . . . . .	323
<b>Глава 7. Таймеры . . . . .</b>	329
7.1. Общие сведения . . . . .	329
7.2. Назначение выводов таймеров/счетчиков . . . . .	330
7.3. Прерывания от таймеров/счетчиков . . . . .	333
7.4. Предделители таймеров/счетчиков . . . . .	338
7.4.1. Управление предделителями . . . . .	339
7.4.2. Использование внешнего тактового сигнала . . . . .	341

7.5. Восьмибитные таймеры/счетчики . . . . .	342
7.5.1. Управление тактовым сигналом . . . . .	352
7.5.2. Режимы работы . . . . .	353
7.5.3. Асинхронный режим . . . . .	360
7.6. 16-битные таймеры/счетчики . . . . .	363
7.6.1. Обращение к 16-битным регистрам . . . . .	372
7.6.2. Управление тактовым сигналом . . . . .	373
7.6.3. Режимы работы . . . . .	373
7.7. Модулятор . . . . .	385
7.8. Сторожевой таймер . . . . .	386
<b>Глава 8. Аналоговый компаратор</b> . . . . .	395
8.1. Общие сведения . . . . .	395
8.2. Функционирование компаратора . . . . .	396
<b>Глава 9. Аналого-цифровой преобразователь</b> . . . . .	401
9.1. Общие сведения . . . . .	401
9.2. Функционирование модуля АЦП . . . . .	402
9.3. Результат преобразования . . . . .	415
9.4. Повышение точности преобразования . . . . .	416
9.5. Параметры АЦП . . . . .	417
<b>Глава 10. Последовательный периферийный интерфейс SPI</b> . . . . .	419
10.1. Общие сведения . . . . .	419
10.2. Функционирование модуля SPI . . . . .	419
10.3. Режимы передачи данных . . . . .	424
10.4. Использование вывода SS . . . . .	426
<b>Глава 11. Двухпроводный последовательный интерфейс TWI</b> . . . . .	427
11.1. Общие сведения . . . . .	427
11.2. Принципы обмена данными по шине TWI . . . . .	428
11.3. Обзор модуля TWI . . . . .	433
11.4. Взаимодействие прикладной программы с модулем TWI . . . . .	440
11.5. Режимы работы модуля TWI . . . . .	443
11.5.1. Режим «Ведущий-передатчик» . . . . .	443
11.5.2. Режим «Ведущий-приемник» . . . . .	448
11.5.3. Режим «Ведомый-приемник» . . . . .	452
11.5.4. Режим «Ведомый-передатчик» . . . . .	457
11.5.5. Комбинирование различных режимов . . . . .	461
11.5.6. Арбитраж . . . . .	461
11.6. Параметры интерфейса TWI . . . . .	463
<b>Глава 12. Универсальный последовательный интерфейс USI</b> . . . . .	465
12.1. Общие сведения . . . . .	465
12.2. Использование модуля USI . . . . .	466
12.3. Режимы работы модуля USI . . . . .	470

**6 ■ Оглавление**

---

12.3.1. Трехпроводный режим . . . . .	470
12.3.2. Двухпроводный режим . . . . .	473
12.3.3. Альтернативное использование модуля USI . . . . .	476
<b>Глава 13. Универсальный синхронный/асинхронный приемо-передатчик . . . . .</b>	477
13.1. Общие сведения . . . . .	477
13.2. Использование модулей USART . . . . .	479
13.2.1. Скорость приема/передачи . . . . .	486
13.2.2. Формат кадра . . . . .	492
13.2.3. Передача данных . . . . .	493
13.2.4. Прием данных . . . . .	495
13.3. Мультипроцессорный режим работы . . . . .	500
13.4. Модуль USART в режиме MSPI . . . . .	501
13.4.1. Управление модулем USART в режиме MSPI . . . . .	501
13.4.2. Инициализация режима MSPI . . . . .	505
13.4.3. Передача данных в режиме MSPI . . . . .	506
<b>Глава 14. Программирование микроконтроллеров AVR семейства Mega . . . . .</b>	508
14.1. Общие сведения . . . . .	508
14.1.1. Защита кода и данных . . . . .	509
14.1.2. Конфигурационные ячейки . . . . .	511
14.1.3. Идентификатор . . . . .	516
14.1.4. Калибровочные ячейки . . . . .	517
14.1.5. Организация памяти программ и данных . . . . .	517
14.2. Программирование по последовательному каналу . . . . .	518
14.2.1. Переключение в режим программирования . . . . .	525
14.2.2. Управление процессом программирования FLASH-памяти . . . . .	525
14.2.3. Управление процессом программирования EEPROM-памяти . . . . .	526
14.3. Параллельное программирование . . . . .	526
14.3.1. Переключение в режим параллельного программирования . . . . .	532
14.3.2. Стирание кристалла . . . . .	533
14.3.3. Программирование FLASH-памяти . . . . .	533
14.3.4. Программирование EEPROM-памяти . . . . .	535
14.3.5. Программирование конфигурационных ячеек . . . . .	537
14.3.6. Программирование ячеек защиты . . . . .	538
14.3.7. Чтение конфигурационных ячеек и ячеек защиты . . . . .	538
14.3.8. Чтение ячеек идентификатора и калибровочных ячеек . . . . .	539
14.4. Программирование по интерфейсу JTAG . . . . .	539
14.4.1. Общие сведения об интерфейсе JTAG . . . . .	539
14.4.2. Использование интерфейса JTAG для программирования кристалла . . . . .	542
14.4.3. Команды JTAG, используемые при программировании . . . . .	543
14.4.4. Алгоритм программирования . . . . .	545
14.5. Самопрограммирование микроконтроллеров семейства Mega . . . . .	554
14.5.1. Общие сведения . . . . .	554
14.5.2. Области RWW и NRWW . . . . .	555
14.5.3. Функционирование загрузчика . . . . .	557

---

<b>Приложения</b> .....	564
Приложение 1. Сводная таблица микроконтроллеров AVR семейства Mega. ....	564
Приложение 2. Чертежи корпусов микроконтроллеров AVR семейства Mega .....	574
Приложение 3. Параметры микроконтроллеров AVR семейства Mega. ....	577
<b>Предметный указатель</b> .....	582